

3 1 0 . 2 0 0 / 3 1 0 . 2 1 1

B e d i e n u n g s a n l e i t u n g für elektrisch beheizte LötKolben

Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist zu beachten:

1. Übereinstimmung von Spannungsangabe auf dem Typenschild und Stromquelle prüfen.
2. Vor dem Aufheizen Sitz der Lötspitze kontrollieren.
Klemmschraube muß angezogen sein.
3. Anschluß an entsprechendes Stromnetz vornehmen.
4. Die Lötspitze darf nur im ausgeschalteten Zustand des LötKolbens ohne Gewalt entfernt werden. Neue Spitze bis zum Anschlag einschieben.
5. LötKolben nicht ohne Spitze aufheizen.
6. LötKolben nach der Lötarbeit an der Luft abkühlen lassen (nicht im Wasser abschrecken).
7. Die Anschlußleitung an den Geräten ist eine hochwertige Spezialleitung. Sie ist gegen kurzzeitiges Berühren mit heißen Metallteilen resistent. Bei Beschädigung der Leitung ist diese, wegen der speziellen Konstruktion des LötKolbens, nicht auswechselbar! Das Gerät darf dann, entsprechend der Sicherheitsbestimmungen, nicht mehr verwendet werden.

Achtung

1. Um Brandgefahr zu vermeiden, eine LötKolbenablage oder eine andere feuerfeste Unterlage zum Absetzen des LötKolbens verwenden.
2. Vor dem Aufheizen den richtigen Sitz der Lötspitze kontrollieren. Die Lötspitze muß bis zum Anschlag (im Heizkörper) eingeschoben und die Klemmschraube fest angezogen sein.
3. Nach Beendigung der Arbeit LötKolben nur an der Luft abkühlen lassen.