



5 2 7 . 0 2 6 / 5 2 7 . 0 3 7

Cadre à tisser de Thuringe

Tendre le cadre à tisser :

Pour tendre les fils de tissage, il faut compter env. 10% de plus dans la longueur (étant donné que l'élément de tissage se rétracte un peu) et env. 10 cm pour les coutures et les nœuds.

Tout d'abord il faut retirer l'ensouple de tissage du cadre et ensuite on noue le fil de tissage dans les entailles. Maintenant, le fil est tendu sur l'ensouple (peigne). Vous devez tendre jusqu'à ce que vous ayez obtenu la largeur de tissage souhaitée.

Dès lors, dans chaque encoche de l'ensouple qui sert à enrouler et de celle qui sert à tisser se trouvent 2 fils et dans le peigne se trouve un fil. Ensuite, on fixe à nouveau l'extrémité du fil de tissage à l'ensouple. Maintenant, les fils de tissage sont enroulés sur l'ensouple et on a resserré les vis. Les fils doivent être solidement tendus.

Dès que la longueur voulue est tissée entièrement, vous devez dévisser légèrement les écrous à oreilles à l'ensouple et enrouler la pièce tissée sur l'ensouple d'enroulement.

Tendre maintenant à nouveau les fils de tissage et continuer à tisser.

Le tissage :

1. Tourner le peigne (ensouple) vers la surface en biais. A ce moment, les fils se soulèvent et s'abaissent.
2. Maintenant, une navette est introduite entre les fils : ne pas tirer trop fort le fil de laine car la pièce à tisser pourrait se resserrer.
3. Maintenant, faire tomber les fils de laine avec le peigne.
4. Retourner le peigne de tissage (ensouple) sur l'autre côté. Réintroduire la navette et presser avec le peigne à main vers le bas. Continuer jusqu'à ce que vous ayez obtenu la longueur souhaitée.

Lorsque la pièce à tisser est terminée, on la retire du cadre. Ensuite, il faut encore nouer les fils et les coudre.

