

OPITEC

is uniek

5 2 7 . 0 1 5

S t o k j e s w e e f r a a m



1. De metalen klemmen aan de zijkanten in de lijsten schuiven en aan de tafelrand bevestigen.



2. In de gaten van elk houten stokje wordt een lengtedraad doorgehaald. Dit kan met behulp van een haaknaald Nr. 2.. Voor de stabiliteit moeten de draden zo dik mogelijk zijn, bijv. voor een tapijt van 1 mtr lang, de draden dubbel zo lang knippen (2 mtr) en enkele centimeters voor franjes of voor de afwerking meerekenen. De houten stokjes moeten allemaal in de lijst gestoken worden.



3. Nu kunt u met het weven beginnen. Aan een kant een draad aan de lengtedraad vastbinden en van boven de draad aanleggen, eenmaal voor, eenmaal achter de stokjes langs enz. Rij voor rij, tot bijna boven.

4. Dan de stokjes van boven uit het geweven stuk halen en weer in het gat terugsteken.



5. Het geweven stuk wordt naar onder op de lengtedraad getrokken, tot de stokjes rijen weer gevuld zijn.

Deze manier van weven noemt men platbinding. U kunt ook de draad telkens om een stokje wikkelen, in lus vorm, dan is het geweven stuk enkelzijdig geribbeld.

Bij het weven van afbeeldingen kunt u de kleuren met elkaar verbinden, zodat er een kleurwisseling plaatsvindt.

