



125.564


Fusée à grimper Easy-Line



Outils nécessaires :



Crayon



Règle



Ciseaux



Colle de bricolage


REMARQUE :

Une fois terminés, les kits d'usine OPITEC ne sont pas des articles à caractère de jouet de type commercial général, mais des outils d'enseignement et d'apprentissage servant de support au travail pédagogique. Ce kit ne peut être construit et utilisé par des enfants et des adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes compétents. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement !


Liste de pièces	Nombre de pièces	Dimensions (mm)	Désignation	N° de pièce
Carton d'argile blanc	1	DIN A4	Roquette	1
Carton d'argile jaune citron	1	DIN A4	Flamme petite	2
Carton d'argile jaune banane	1	DIN A4	Flamme grande	3
Paille en papier	1	Ø6 x 195	Tubes	4
Cordon décoratif rouge/blanc	1	Ø2 x 1400	Ficelle	5
Boule en bois avec trou	2	Ø15 x Ø4	Boule	6

Instructions de montage 125.564


Easy-Line Fusée à grimper




Reporter les contours des gabarits sur le carton d'argile correspondant et les découper.




Découper 2 morceaux d'environ 60 mm chacun dans la paille en papier.




Coller la petite flamme au centre de la grande flamme.



Coller la flamme collée sur l'arrière du corps de la fusée.




Marquer la position des tubes comme sur l'image.




Coller le tube à sa position.


Instructions de montage 125.564
Easy-Line Fusée à grimper




Enfiler la ficelle dans les deux tubes comme sur l'image.



Fixer une boule à chaque extrémité de la ficelle et nouer la ficelle derrière. Si nécessaire, fixer avec de la colle.



Prêt !



Fonction : Accrocher la fusée à une poignée de porte, par exemple, et tirer légèrement vers l'extérieur sur les extrémités de la corde. La fusée s'élève déjà !



Roquette 1a

Flamme petite 2

Flamme grande 3a