


117.204


Opitec Holzboot



Benötigtes Werkzeug:



Holzleim



Lineal




Bleistift



Hammer



Schere




Handbohrer



Rundfeile




Werkstattfeile



Feinsäge

HINWEIS:


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!




Schleifpapier

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Holzbrett	1	195x150x15	Grundplatte	1
Rundstab	1	250x6	Mast	2
Nagel	60	30x1,6	Nagel	3
Perlenkordel	1	500x1	Reling	4


Bauanleitung 117204
OPITEC Holzboot




Die gewünschte Bootsform oder die Schablone (Seite 4) auf die Grundplatte (1) aufzeichnen.




Mit der Feinsäge an der Linie entlang abtrennen. Sägekanten mit der Holzraspel sowie dem Schleifpapier säubern.




Die Bohrung für den Mast auf der Bootsform anzeichnen und mit dem Handbohrer durchbohren. Anschließend mit der Rundfeile auf Ø 6mm feilen.




Die gewünschte Anzahl der Nägel für die Reling auswählen und in passendem Abstand auf der Bootsform anzeichnen oder von der Schablone (Seite 7) übertragen.




Die Nägel (3) mit dem Hammer an den markierten Stellen ca. 5-10 mm tief einschlagen.



Die Perlenkordel (4) als Reling durch jeweils eine Schlaufe um jeden Nagel rundherum befestigen, abschneiden und die Enden verknoten.



Den Mast (2) leicht anspitzen (herkömmlicher Anspitzer) und wie abgebildet in der dafür vorgesehenen Bohrung einleimen.



Segel (siehe Schablone) ausschneiden. Zum Aufstecken auf den Mast (2) Ø 6mm Löcher ausschneiden..

Bauanleitung 117204
OPITEC Holzboot




OPITEC

Bauanleitung 117204

OPITEC Holzboot

Schablone Grundplatte

M 1:1



OPITEC



OPITEC

Bauanleitung 117204
OPITEC Holzboot

Schablone Segel
M 1:1



OPITEC