


124.362


Set di trasmissione a sfere a gradini




Utensili necessari:



Forbici



Righello



Matita



Svasatura a mano




Lesina




Trapano elicoidale
Ø3 Ø8



Colla per legno



Carta vetrata



Segheto

Avvertenzial:

Kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati da bambini e ragazzi solo sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!



Saldatore




Cacciavite




Pinza

Componenti	Quantità	Dimensioni (mm)	Denominazione	N di parte
Ruote in legno morbido	1	Ø40x10		11
Portabatteria	1	250x20x20		12
Motoriduttore	1	250x20x5		13
Rotella dentata	2	z45		14
Rotella dentata	1	z30		15
Catena in metallo	1	450		16
Distanziatore	4	Ø5x10		17
Vite	2	Ø3x25		18
Viti	4	Ø2,9x13		19


Istruzioni di montaggio 124.362
Set di trasmissione a sfere a gradini




Forare la ruota di legno (6) secondo la dima (G) e preforare con Ø3 mm.




Praticare il foro con Ø8 mm.




Avvitare la ruota dentata (14) centrata sulla ruota in legno (11a).



Incollare la ruota di legno (6a) sull'albero come mostrato.




Segare il perno sporgente del motoriduttore (13) come mostrato.




Svasare i fori come mostrato.


Istruzioni di montaggio 124.362
Set di trasmissione a sfere a gradini




Avvitare il motoriduttore (13a) nell'angolo in alto a sinistra come mostrato.




Trasferire le dimensioni per Teol (1f) sul restante pannello di compensato (1) secondo il piano di taglio (G) e segare. Tagli di sega puliti.




Trasferisci le dimensioni e taglia a misura le due parti (1h). Tagli di sega puliti.



Spingere la ruota dentata (14 o 15) sull'albero. Accorciare la catena metallica (16), piegare le maglie della catena, rimuoverle e piegarle nuovamente insieme. Quindi tirare su la catena di metallo.




Trasferire la parte (1g) come mostrato e tagliarla a misura. Tagli di sega puliti.




Trasferisci le dimensioni sul pezzo rimanente (1f) come mostrato e taglia a misura. Tagli di sega puliti.


Istruzioni di montaggio 124.362
Set di trasmissione a sfere a gradini




Incollare l'alloggiamento come mostrato. Lascia asciugare bene la colla per legno.




Incolla il supporto per il supporto della batteria nell'angolo in alto a destra della custodia.



Inserire il portabatterie (12) nel supporto.



Saldare i cavi di collegamento al motoriduttore come indicato.



FINITO!